



Dell Latitude E4310 サービスマニュアル

[コンピュータ内部の作業](#)
[部品の取り外しと取り付け](#)
[仕様](#)
[Diagnostics\(診断\)](#)
[セットアップユーティリティ](#)

メモ、注意、警告

 **メモ:** コンピュータを使いやすいするための重要な情報を説明しています。

 **注意:** 手順に従わないと、ハードウェアの損傷やデータの損失につながる可能性があることを示しています。

 **警告:** 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

Dell n シリーズコンピュータをお買い上げいただいた場合は、このマニュアルで参照する Microsoft Windows オペレーティングシステムについての記述は適用されません。

本書の内容は予告なく変更されることがあります。
© 2010 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. の書面による許可のない複製は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

Dell™、DELL のロゴ、Latitude ON™、および Latitude™ は、Dell Inc. の商標です。Intel®、Pentium®、Celeron®、Intel® SpeedStep™、Intel® TurboBoost™、および Core™ は、Intel Corporation の商標または登録商標です。Bluetooth® は Bluetooth SIG, Inc. の登録商標で、Dell はライセンスに基づきこれを使用しています。Microsoft®、Windows®、Windows Vista®、および Windows Vista のスタートボタンは米国および / またはその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。Adobe®、Adobe のロゴ、および Flash® は米国および / またはその他の国における Adobe Systems Incorporated の登録商標または商標です。

本書では、上記記載以外の商標および会社名が使用されている場合があります。それらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に帰属するものではありません。

2010 年 6 月 Rev.A00

[目次に戻る](#)

セットアップユーティリティ

Dell Latitude E4310 サービスマニュアル

- [セットアップユーティリティの起動](#)
- [起動メニュー](#)
- [ナビゲーションキーストローク](#)
- [セットアップユーティリティのメニューオプション](#)

お使いのコンピュータでは、次の BIOS およびセットアップユーティリティオプションが使用できます。

- 1 <F2> を押してセットアップユーティリティにアクセスする。
- 1 <F12> を押して 1 回限りの起動メニューを表示する。
- 1 <Ctrl> + <P> を押して、Intel AMT 設定にアクセスする。

セットアップユーティリティの起動

<F2> を押してセットアップユーティリティを起動し、ユーザー定義が可能な設定を変更します。このキーを押してもセットアップユーティリティが起動しない場合は、キーボードのライトが最初に点灯した時に <F2> を押します。

起動メニュー

Dell ログが表示された時に <F12> を押すと、1 回限りの起動メニューとコンピュータで有効な起動デバイスのリストが表示されます。**Diagnostics (診断)**および **Enter Setup**(セットアップユーティリティの起動)オプションもこのメニューにあります。起動メニューに表示されるデバイスは、コンピュータに取り付けられている起動可能なデバイスによって異なります。特定のデバイスで起動する場合や、コンピュータの診断を表示する場合に、このメニューは便利です。この起動メニューを使用しても、BIOS に保存されている起動順序は変更されません。

ナビゲーションキーストローク


次のキーストロークを使用してセットアップユーティリティ画面を切り替えます。

ナビゲーション	
動作	キーストローク
フィールドの展開と折りたたみ	<Enter>
BIOS の終了	<Esc> または Exit(終了) をクリック
設定の適用	Apply(適用) をクリック
デフォルトへのリセット	Load Defaults(既定の設定に戻す) をクリック

セットアップユーティリティのメニューオプション

以下の表にセットアップユーティリティのメニューオプションを示します。

General	
オプション	説明
System Information	このセクションには、お使いのコンピュータの主要なハードウェア機能が一覧表示されています。このセクションには、設定可能なオプションはありません。 <ul style="list-style-type: none">1 System Information(システム情報)1 Memory Information(メモリ情報)1 Processor Information(プロセッサ情報)1 Device Information(デバイス情報)
Battery Information	バッテリーのステータスと、コンピュータに接続された AC アダプタのタイプを表示します。
Boot Sequence	コンピュータがオペレーティングシステムを探す順序を指定します。 <ul style="list-style-type: none">1 Diskette Drive(ディスクドライブ)1 内蔵 HDD(IRRT)1 USB Storage Device(USB ストレージデバイス)1 CD/DVD/CD-RW Drive(CD-ROM/DVD/CD-RW ドライブ)1 Onboard NIC(オンボード NIC)1 Cardbus NIC コンピュータがオペレーティングシステムを検索する順序を変更するには、リスト内で変更するデバイスを選択して上下矢印をクリックするか、キーボードの <PgUp> または <PgDn> キーを使用して、変更するデバイスの起動順序を変更します。 起動可能なデバイスの一覧からデバイスを削除するには、チェックボックスのチェックマークをクリアします。
Date/Time	現在の日付と時刻の設定が表示されます。

 メモ: システム設定には、内蔵システムデバイスに関連するオプションおよび設定が含まれています。お使いのコンピュータおよび取り付けられているデバイスによっては、本項にリストされた項目が表示されない場合があります。
--

System Configuration	
オプション	説明

Integrated NIC	内蔵ネットワークコントローラの設定ができます。オプションは次の通りです。Disabled(無効)、Enabled(有効)、および Enabled w/PXE(PXE 付の有効化) デフォルト設定: Enabled w/PXE(PXE 付の有効化)
Parallel Port	ドッキングステーションにパラレルポートを設定することができます。オプションは次の通りです。Disabled(無効)、AT、PS2、およびECP デフォルト設定: AT
Serial Port	内蔵シリアルポートを設定することができます。オプションは次の通りです。Disabled(無効)、COM1、COM2、COM3、およびCOM4 デフォルト設定: COM1
SATA Operation	内蔵 SATA ハードディスクドライブコントローラを設定することができます。オプションは次の通りです。Disabled(無効)、ATA、AHCI、および RAID On(RAID オン) デフォルト設定: RAID On(RAID オン) メモ: SATA は RAID モードをサポートするよう設定されています。
Miscellaneous Devices	次のデバイスを有効または無効化することができます。 <ul style="list-style-type: none"> 1 External USB Port(外部 USB ポート) 1 Microphone(マイク) 1 eSATA Ports(eSATA ポート) 1 Media Card(メディアカード) 1 Internal Modem(内蔵モデム) 1 Fixed Bay(固定ベイ) 1 ExpressCard 1 Hard Drive Free Fall Protection(ハードディスクドライブ Free Fall プロテクション) 1 Camera and Microphone(カメラとマイク) デフォルト設定: All are enabled(すべて有効)。
Latitude ON Reader	Latitude ON Reader のオペレーティングモードを設定することができます。 デフォルト設定: Enable Latitude ON reader(Latitude ON Reader 有効)
Keyboard Illumination	キーボードライト機能を設定することができます。オプションは次の通りです。Disabled(無効)、Auto ALS and Input(自動 ALS および入力)、および Auto Input Only(自動入力のみ)

Video	
オプション	説明
Ambient Light Sensor	環境照明センサを設定できます。 デフォルト設定: Disabled(無効)
LCD Brightness	電源(On Battery(バッテリー) および On AC(AC))に基づいて、ディスプレイの輝度を設定することができます。

Security	
オプション	説明
Admin Password	管理者(admin)パスワードを設定、変更、または削除できます。 メモ: システムまたはハードディスクドライブパスワードを設定する前に管理者パスワードを設定する必要があります。 メモ: パスワードの変更が正常に行われると、変更はただちに有効になります。 メモ: 管理者パスワードを削除すると、システムパスワードも自動的に削除されます。 デフォルト設定: Not Set(設定なし)
System Password	システムパスワードを設定、変更、または削除することができます。設定すると、お使いのコンピュータの起動または再起動するたびに、システムパスワードの入力が要求されます。 デフォルト設定: Not Set(設定なし)
Internal HDD Password	システムの内部ハードディスクドライブ(HDD)のパスワードの設定、変更、削除を行います。パスワードの変更が正常に行われると、変更はただちに有効になり、システムの再起動が必要です。HDD パスワードはハードディスクドライブにとともに移動するので、HDD を別のシステムにインストールしても、パスワードで保護されます。
Password Bypass	コンピュータの再起動、またはスタンドバイから復帰する時に、システムパスワードおよび内部ハードディスクドライブパスワードのプロンプトを省略できます。 Password Bypass (パスワードをバイパス)をDisabled(無効)および Reboot Bypass(起動時にバイパス)に設定することができます。 メモ: 電源がオフになっていたコンピュータの起動時には、システムパスワードとハードディスクドライブパスワードのいずれも省略できません。 デフォルト設定: Disabled(無効)
Password Change	管理者パスワードが設定されている場合に、システムパスワードおよびハードディスクドライブパスワードへの変更を有効化または無効化できます。 デフォルト設定: Allow Non-Admin Password Changes(Administrator 以外のパスワードの変更を許可する) がオン
Strong Password	強力なパスワードを強制するオプションを有効または無効にできます。 有効にすると、すべてのパスワードが少なくとも大文字 1 文字と小文字 1 文字を含み、8 文字以上に設定することが必須になります。 この機能を有効に設定すると、自動的にデフォルトの最少パスワード長さが 8 文字に変更されます。 デフォルト設定: Disabled(無効)
	お使いのコンピュータの TPM(Trusted Platform Module)を有効化または無効化できます。 メモ: このオプションを無効に設定しても TPM の設定が変更されたり、保存されている情報やキーが削除されることはありません。 TPM が有効化されると、次のオプションを利用できます。

TPM Security	<ul style="list-style-type: none"> 1 Deactivate(非アクティブ化) — TPM を無効にします。TPM は保存された所有者の情報へのアクセスを制限し、TPM リソースを使用するコマンドはいずれも実行されません。 1 Activate(アクティブ化) — TPM を有効にし、アクティブ化します。 1 Clear(クリア) — TPM に保存された所有者情報を消去します。 <p>デフォルト設定: Disabled (無効)</p>
Computrace®	<p>オプションの Computrace ソフトウェアを有効化または無効化できます。オプションは、Deactivate(非アクティブ化)、Disable(無効化)、Activate(アクティブ化)です。</p> <p>メモ: Activate(アクティブ化) および Disable(無効化)のオプションを選択すると、この機能が永久にアクティブまたは無効に設定され、後から変更することはできません。</p> <p>デフォルト設定: Deactivate (非アクティブ化)</p>
CPU XD Support	<p>プロセッサの Execute Disable モードを有効化または無効化できます。</p> <p>デフォルト設定: Enabled (有効)</p>
Non-Admin Setup Changes	<p>管理者パスワードが設定されている場合に、セットアップユーティリティオプションへの変更を許可するかどうかを決定できます。無効に設定すると、セットアップユーティリティオプションは管理者パスワードによってロックされます。</p> <p>デフォルト設定: Disabled (無効)</p>
Password Configuration	管理者パスワードとシステムパスワードの最大および最小長を決定できます。
Admin Setup Lockout	管理者パスワードが設定されている場合、ユーザーがセットアップユーティリティに入れないようにすることができます。

Performance	
オプション	説明
Multi Core Support	<p>プロセッサのマルチコアサポートを有効化または無効化できます。オプション: All (すべて)、1、および 2</p> <p>デフォルト設定: All (すべて)</p>
Intel® SpeedStep™	<p>Intel SpeedStep 機能を有効化または無効化できます。</p> <p>デフォルト設定: Enabled (有効)</p>
Intel® TurboBoost™	<p>Intel TurboBoost パフォーマンスを有効または無効にします。</p> <p>デフォルト設定: Enabled (有効)</p>

Power Management	
オプション	説明
AC Behavior	<p>AC アダプタが接続されている時のコンピュータの自動起動を有効化または無効化できます。</p> <p>デフォルト設定: Wake on AC Disabled (Wake on AC の無効化)</p>
Auto On Time	<p>コンピュータが自動的に起動する時間を設定できます。</p> <p>システムを自動的に起動させたい日があれば、日数を設定できます。Disabled (無効)、Everyday (毎日)、または Weekdays (平日)のいずれかに設定できます。</p> <p>デフォルト設定: Disabled (無効)</p>
USB Wake Support	<p>USB デバイスによってコンピュータをスタンバイから復帰させる 機能を有効化または無効化できます。</p> <p>この機能は、AC 電源アダプタを接続している場合のみ有効になります。コンピュータがスタンバイモードにある間に AC 電源アダプタを取り外すと、バッテリー電源を節約するために、システム設定によってすべての USB ポートへの電源供給が停止されます。</p> <p>デフォルト設定: Disabled (無効)</p>
Wake on LAN/WLAN	<p>特別な LAN シグナルによってコンピュータを起動、または特別なワイヤレス LAN シグナルによって休止状態から復帰させることができます。スタンバイモードからのウェイクアップはこの設定の影響を受けません。オペレーティングシステムで有効に設定する必要があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Disabled (無効) — LAN またはワイヤレス LAN からウェイクアップ信号を受信しても、システムは起動しません。 1 LAN Only (LAN のみ) — 特別な LAN 信号の場合のみ、システムが起動します。 1 WLAN Only (WLAN のみ) — 特別な WLAN 信号の場合のみ、システムが起動します。 1 LAN or WLAN (LAN または WLAN) — 特別な LAN 信号またはワイヤレス LAN 信号によって、システムが起動します。 <p>デフォルト設定: Disabled (無効)</p>
ExpressCharge	<p>ExpressCharge 機能を有効化または無効化できます。</p> <p>メモ: ExpressCharge は、一部のバッテリーで使用できない場合があります。</p> <p>デフォルト設定: ExpressCharge</p>
Charger Behavior	<p>バッテリーチャージャーを有効化または無効化できます。</p> <p>無効に設定すると、コンピュータを AC 電源に接続した時にバッテリーは充電を行わず、電源を消耗することはありません。</p> <p>デフォルト設定: Enabled (有効)</p>

POST Behavior	
オプション	説明
Adapter Warnings	<p>特定のアダプタを使用した時の BIOS 警告メッセージを有効化または無効化できます。構成に対して容量が小さすぎる電源アダプタを使用すると、BIOS が警告メッセージを表示します。</p>

	出荷時のデフォルト設定は、Enabled(有効)です。
Keypad(Embedded)	内蔵キーボードに組み込まれているキーパッドを有効化する 2 つの方法のうちひとつを選択できます。 <ul style="list-style-type: none">1 Fn Key Only(Fn キーのみ) — <Fn> キーを押した場合のみ、キーパッドが有効になります。1 By Num Lk(Num Lk による) — (1) Num Lock LED が点灯している、および (2) 外付けキーボードが取り付けられていない場合に、キーパッドが有効になります。外付けキーボードが外れた場合に、システムがそれをすぐに検知できない場合があります。 <p>メモ: セットアップユーティリティの実行中、このフィールドの選択は効果がありません。セットアップユーティリティは、Fn Key Only(Fn キーのみ)モードで動作します。</p> <p>デフォルト設定:Fn Key Only(Fn キーのみ)</p>
Mouse/Touchpad	使用するポインティングデバイスを選択します。オプションは次の通りです。 <ul style="list-style-type: none">1 Serial Mouse (シリアルマウス) — 外付けシリアルマウスが接続されている場合、内蔵タッチパッドを無効にします。1 PS/2 Mouse (PS/2 マウス) — 外付け PS/2 マウスが接続されている場合、内蔵タッチパッドを無効にします。1 Touchpad-PS/2 Mouse (PS/2 マウス) — 外付け PS/2 マウスが接続されている場合、内蔵タッチパッドを無効にします。 <p>デフォルト設定:Touchpad-PS/2(タッチパッド-PS/2)</p>
Numlock LED	コンピュータが再起動時に、Num Lock LED を有効化または無効化できます。 <p>デフォルト設定:Enabled(有効)</p>
USB Emulation	セットアップユーティリティでの USB デバイスの取り扱いを定義します。 <p>メモ: USB エミュレーションは POST 中、常に有効に設定されています。</p> <p>デフォルト設定:Enabled(有効)</p>
Fn Key Emulation	このフィールドで、コンピュータの内蔵キーボードの <Fn> キーを使用する場合と同様に、外付け PS/2 キーボードの <Scroll Lock> キーを使用できるように設定します。キーボード を取り外します。 <p>メモ:Microsoft Windows XP などの ACPI オペレーティングシステムを実行している場合、USB キーボードは <Fn> キーをエミュレートできません。USB キーボードは、ACPI モード以外(例:DOS を起動している場合など) の場合のみ、<Fn> キーをエミュレートします。</p> <p>デフォルト設定:Enabled(有効)</p>
Fast Boot	高速起動機能を有効化または無効化します。次のオプションがあります。 <ul style="list-style-type: none">1 Minimal(最小) — BIOS がアップデートされている、メモリが変更されている、または前回の POST が完了しなかった場合を除いて、起動時間が短縮されます。1 Thorough(省略なし) — 起動プロセスのどのステップも省略されません。1 Auto(自動) — オペレーティングシステムでこの設定を制御できるようになります(Simple Boot Flag がサポートされているオペレーティングシステムのみ)。 <p>デフォルト設定:Minimal(最小)</p>
Intel Fast Call for Help	IAMT 4.0 と組み合わせて使用 会社のインフラ以外の場所にいる時も、ユーザーが管理コンソールにコンタクトできるようになります(離れた場所、ファィアウォール、または NAT の陰など)。チェックボックスにチェックを入れて、この機能を無効/有効に設定します。

Virtualization Support	
オプション	説明
Virtualization	Intel Virtualization テクノロジによって提供される付加的なハードウェア機能を仮想化マシンモニター(VMM)が利用できるようにするかどうかを指定します。 <p>デフォルト設定:Enabled(有効)</p>
VT for Direct I/O	Virtual Machine Monitor(VMM)でダイレクト I/O 用 Intel Virtualization Technology による追加ハードウェア機能を使用できるようにするかどうかを指定します。 <p>デフォルト設定:Disabled(無効)</p>
Trusted Execution	このオプションでは、Intel Trusted Execution Technology によって提供される付加的なハードウェア機能を Measured Virtual Machine Monitor(MVMM)が利用できるようにするかどうかを指定します。この機能を使用するには、Virtualization Technology(仮想化技術)および Virtualization Technology for Direct I/O(ダイレクト I/O 用仮想化技術)を有効にする必要があります。 <p>デフォルト設定:Disabled(無効)</p>

Wireless	
オプション	説明
Wireless Devices	内蔵ワイヤレス WAN 、 内蔵ワイヤレス LAN および 内蔵 Bluetooth のワイヤレススイッチで制御されるワイヤレスデバイスを決定できます。
Wireless Switch	次のワイヤレスデバイスを有効化または無効化できます。 Internal WWAN (内蔵ワイヤレス WAN)、 Internal WLAN (内蔵ワイヤレス LAN)、および Internal Bluetooth (内蔵 Bluetooth)。

Maintenance	
オプション	説明
Service Tag	コンピュータのサービスタグを表示します。何らかの理由でサービスタグが設定されていない場合は、このフィールドで設定することができます。 <p>お使いのコンピュータでサービスタグが設定されていない場合、セットアップユーティリティにアクセスするとコンピュータは自動的にサービスタグ画面を立ち上げます。サービスタグの入力を求めるプロンプトが表示されます。</p>
Asset Tag	Asset Tag を作成することができます。このフィールドは、Asset Tag が未設定の場合にのみアップデートできます。

System Logs

オプション	説明
BIOS Events	BIOS POST イベントを表示およびクリアできます。イベントの日時と LED コードが含まれます。
DellDiag Events	Dell Diagnostics(診断) と PSA の診断結果が表示できます。日付と時間、実行した診断とバージョン、結果コードが含まれます。
Thermal Events	サーマルイベントを表示およびクリアできます。イベントの日時と名前が含まれます。
Power Events	電力イベントを表示およびクリアできます。イベントの日時および電力状態と理由が含まれます。

[目次に戻る](#)





[目次に戻る](#)

Diagnostics(診断)

Dell Latitude E4310 サービスマニュアル

- [デバイスステータスライト](#)
- [バッテリーステータスライト](#)
- [バッテリーの充電量と状態](#)

デバイスステータスライト

-  コンピュータに電源を入ると点灯し、コンピュータが省電力モードに入っている際は点滅します。
-  コンピュータによるデータの読み書きの際に点灯します。
-  点灯または点滅によって、バッテリーの充電状態を示します。
-  ワイヤレス機能であるワイヤレス LAN、WiMAX、ワイヤレス WAN、Bluetooth、またはウルトラワイドバンド(UWB)カードが有効になっていると、点灯します。ワイヤレス機能をオフにするには、ワイヤレススイッチを使用します。

バッテリーステータスライト

コンピュータがコンセントに接続されている場合、バッテリーライトは次のように動作します。

- 1 **橙色と青色が交互に点滅** → 認証またはサポートされていない、デル以外の AC アダプタがラップトップに接続されている。
- 1 **橙色が短く、青色が長く交互に点滅** → AC アダプタに接続されており、バッテリーに一時的な不具合が発生した。
- 1 **橙色が連続的に点滅** → AC アダプタに接続されており、バッテリーに重大な障害が発生した。
- 1 **消灯** → AC アダプタに接続されており、バッテリーがフル充電モードになっている。
- 1 **青色が点灯** → AC アダプタに接続されており、バッテリーが充電モードになっている。

バッテリーの充電量と状態

バッテリーの充電量をチェックするには、バッテリーの充電ゲージにあるステータスボタンを短く押して、充電レベルライトを点灯させます。各ランプはバッテリーの総充電量の約 20 パーセントを表します。たとえば、バッテリーの充電残量が 80 パーセントなら、ランプが 4 個点灯します。どのライトも点灯していない場合、バッテリーの充電残量は 0 です。

充電ゲージを使用してバッテリーの状態をチェックするには、バッテリー充電ゲージのステータスボタンを 3 秒以上押し続けます。どのライトも点灯しない場合、バッテリーの状態は良好で、初期の充電容量の 80 パーセント以上を維持しています。各ライトは充電量低下の割合を示します。ライトが 5 つ点灯した場合、バッテリーの充電容量は 60 パーセント未満になっていますので、バッテリーの交換をお勧めします。

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

部品の取り外しと取り付け

Dell Latitude E4310 サービスマニュアル

- [バッテリー](#)
- [メモリドア](#)
- [ヒンジカバー](#)
- [ExpressCard](#)
- [キーボード](#)
- [光学ドライブ](#)
- [コイン型バッテリー](#)
- [ワイヤレス WAN カード](#)
- [ディスプレイアセンブリ](#)
- [ディスプレイパネル](#)
- [バームレスト](#)
- [ディスプレイロージャセンサー](#)
- [スピーカーアセンブリ](#)
- [DC 入コネクタ](#)
- [I/O ボード](#)
- [ミニカードドア](#)
- [SIM カード](#)
- [SD カード](#)
- [LED カバー](#)
- [ハードディスクドライブ](#)
- [メモリ](#)
- [ワイヤレス LAN カード](#)
- [UWB/Latitude ON フラッシュカード](#)
- [ディスプレイベゼル](#)
- [マイク基板](#)
- [Bluetooth カードおよびケーブル](#)
- [スマートカードケージ](#)
- [システム基板](#)
- [ヒートシンクとプロセッサファン](#)


[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

仕様

Dell Latitude E4310 サービスマニュアル

- [システム情報](#)
- [メモリ](#)
- [オーディオ](#)
- [ポートとコネクタ](#)
- [非接触型スマートカード\(オプション\)](#)
- [ディスプレイ](#)
- [タッチパッド](#)
- [AC アダプタ](#)
- [環境](#)
- [プロセッサ](#)
- [ビデオ](#)
- [通信](#)
- [ExpressCard](#)
- [指紋リーダー\(オプション\)](#)
- [キーボード](#)
- [バッテリー](#)
- [寸法と重量](#)

 **メモ:** 提供される内容は地域により異なる場合があります。お使いのコンピューターの構成に関する詳細を確認するには、Start (スタート) → Help and Support (ヘルプとサポート) の順にクリックし、適切なオプションを選択してください

システム情報	
チップセット	モバイル Intel QS57 Express チップセット
データバス幅	64 ビット
DRAM バス幅	64 ビット
フラッシュ EPROM	SPI チップ x 2:32 Mbits x 1 および 64 Mbits x 1
PCI バス	32 ビット

プロセッサ	
タイプ	Intel Core i3 シリーズ Intel Core i5 シリーズ Intel Core i7 シリーズ
L1 キャッシュ	コアごとに 32 KB インストラクションおよび 32 KB データ
L2 キャッシュ	256 KB
L3 Cache	最大 4 MB
外付けバスの周波数	1066 MHz

メモリ	
タイプ	DDR3
スピード	1066 MHz
コネクタ	SODIMM ソケット x 2
モジュールの容量	1 GB、2 GB または 4 GB
最小メモリ	1 GB
最大メモリ	8 GB
メモ: 64 ビットのオペレーティングシステムのみが 4 GB 以上のメモリをサポートします。	

ビデオ	
タイプ	システム基板上に内蔵
コントローラ	Intel HD グラフィックス
出力	15 ピン VGA コネクタ

オーディオ	
タイプ	2 チャンネルハイ・デフィニション・オーディオ
コントローラ	IDT 92HD81
スピーカ	2 個
内蔵スピーカアンプ	チャンネルあたり 1 W
ボリュームコントロール	ボリュームアップ、ダウン、ミュートの各ボタン

通信	
ネットワークアダプタ	システム基板上に Intel 10/100/1000 Ethernet LAN
ワイヤレス	<ul style="list-style-type: none"> ┆ ワイヤレス LAN ハーフミニカード ┆ ワイヤレス LAN/WiMAX ハーフミニカード ┆ ワイヤレス WAN フルサイズミニカード ┆ Bluetooth カード ┆ UWB カード
GPS	モバイルブロードバンドフルサイズミニカードにより対応

ポートとコネクタ	
オーディオ	マイク/ヘッドフォンコンボコネクタ ×1
ビデオ	15 ピン VGA コネクタ
ネットワークアダプタ	RJ-45 コネクタ
USB、eSATA	<ul style="list-style-type: none"> ┆ USB 2.0 準拠コネクタ ×1 ┆ USB 2.0/eSATA コネクタ ×1
スマートカードリーダー	内蔵スマートカードリーダー
ミニカードのサポート(内蔵拡張スロット)	<ul style="list-style-type: none"> ┆ ワイヤレス LAN 専用ハーフサイズミニカードスロット × 1 ┆ ワイヤレス WAN 専用フルサイズミニカードスロット × 1 ┆ UWB 用ハーフサイズミニカードスロット × 1

ExpressCard	
メモ :ExpressCard のスロットは、ExpressCard 専用に設計されています。PC Card はサポートしていません。	
サポートされるカード	34 mm ExpressCard

非接触型スマートカード(オプション)	
サポートされるスマートカード/テクノロジ	ISO14443A — 106 kbps、212 kbps、 424 kbps、848 kbps ISO14443B — 106 kbps、212 kbps、 424 kbps、848 kbps ISO15693 HID iClass FIPS 201 NXP Desfire

指紋リーダー(オプション)	
タイプ	スワイプ

--	--

ディスプレイ	
タイプ	13.3 インチ HD 白色LED(WLED)
有効領域 (X/Y)	HD — 293.42 mm x 164.97 mm
寸法	
縦幅	183.6 mm
横幅	308.1 mm
対角線	337.82 mm
最大解像度	1366 x 768(262,000 色)
最大輝度	220 ニト
動作角度	0 度(閉じた時)~135 度
リフレッシュレート	60 Hz
可視角度	
水平方向	40 度/40 度
垂直方向	15 度/30 度
ピクセルピッチ	0.2148 mm

キーボード	
キーの数	1 米国およびカナダ:83 キー 1 ヨーロッパ:84 キー 1 日本:87 キー
レイアウト	QWERTY / AZERTY / 漢字
サイズ	フルサイズ(キーピッチ 19.05 mm)

タッチパッド	
動作領域	
X 軸	70.00 mm
Y 軸	37.0 mm
解像度	600 dpi

バッテリー	
タイプ	1 3 セル、2.8 AHr、30 WHr 1 6 セル、2.8 AHr、60 WHr 1 3 年間耐用 6 セル、2.5 AHr、54 WHr 1 バッテリスライス、48 WHr
コンピュータの電源が切れている場合の充電時間	1 3 セル 30 WHr、6 セル 60 WHr、バッテリスライス 48 WHr — 80% 充電まで約 1 時間、100% 充電まで 2 時間 1 6 セル 3 年間耐用 54WHr — 100% 充電まで約 3 時間
駆動時間	バッテリー駆動時間は動作状況によって異なり、電力を著しく消費するような状況ではかなり短くなる可能性があります。
寿命(概算)	約 300 サイクル(充電 / 放電)
奥行き	
3 セル	28.80 mm
6 セル	51.10 mm
縦幅	21.90 mm
横幅	189.80 mm
重量	
3 セル	0.19 kg
6 セル	0.34 kg
バッテリスライス	0.63 kg

電圧	11.1 VDC(6 セルおよび 3 セル)
温度範囲	
動作時	0 ~ 35 °C
保管時	-40 ~ 65 °C
コイン型バッテリー	3 V CR2032 リチウム

AC アダプタ	
入力電圧	100 VAC~240 VAC
入力電流(最大)	1.5 A
入力周波数	50 Hz ~ 60 Hz
出力電力	65 W または 90 W
出力電流	
65 W	4.34 A(4 秒パルスのとき最大) 3.34 A(連続稼働の場合)
90 W	5.62 A(4 秒パルスのとき最大) 4.62 A(連続稼働の場合)
出力電圧	19.5 +/- 1.0 VDC
横幅	
65 W	66.00 mm
90 W	70.00 mm
縦幅	
65 W	16.00 mm
90 W	16.00 mm
奥行き	
65 W	127.00 mm
90 W	147.00 mm
温度範囲	
動作時	0 ~ 40 °C
保管時	-40~70 °C

寸法と重量	
前面の高さ:	26.50 mm
背面の高さ:	30.53 mm
横幅	323.00 mm
奥行き	215.00 mm
重量(最小)	1.54 kg

環境	
温度範囲	
動作時	0 ~ 35 °C
非動作時	-40 ~ 65 °C
相対湿度(最大)	
動作時	10 ~ 90 パーセント(結露しないこと)
非動作時	5 ~ 95 パーセント(結露しないこと)
最大振動(ユーザー環境をシミュレートするランダム振動スペクトラム使用時)	
動作時	0.66 GRMS
非動作時	1.3 GRMS
最大耐久衝撃(動作時は、動作中かつデータにアクセスしていない状態のハードディスクドライブおよび 2 ミリ秒の正弦半波パルスを使用して測定。保管時は、ヘッド固定位置のハードディスクドライブおよび 2 ミリ秒の正弦半波パルスを使用して測定):	
動作時	143 G
非動作時	163 G
高度(最大)	

動作時	-15.2 ~ 3,048 m
保管時	-15.2 ~ 10,668 m

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

バッテリー

Dell Latitude E4310 サービスマニュアル

警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。

バッテリーの取り外し



メモ: 次の図を表示するには、Adobe.com から Adobe Flash Player をインストールする必要がある場合があります。

1. [コンピュータ内部の作業を始める前に](#)の手順に従います。
2. バッテリーのラッチをスライドさせてバッテリーを解除します。
3. バッテリーをスライドさせて、コンピュータから取り出します。

バッテリーの取り付け

バッテリーを取り付けるには、上記の手順を逆の順序で行います。

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

Bluetooth カードおよびケーブル

Dell Latitude E4310 サービスマニュアル

警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制遵守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。

Bluetooth カードおよびケーブルの取り外し



 **メモ:** 次の図を表示するには、Adobe.com から Adobe Flash Player をインストールする必要がある場合があります。

1. [コンピュータ内部の作業を始める前](#)にの手順に従います。
 2. [バッテリー](#)を取り外します。
 3. [ExpressCard](#) を取り外します。
 4. [ハードドライブアンプリ](#)を取り外します。
 5. [ヒンジカバー](#)を取り外します。
 6. [ミニカードのドア](#)を取り外します。
 7. [LED カバー](#)を取り外します。
 8. [キーボード](#)を取り外します。
 9. [ディスプレイアンプリ](#)を取り外します。
 10. [バームレスト](#)を取り外します。
 11. Bluetooth カードをバームレストに固定しているネジを外します。
12. Bluetooth データケーブルを Bluetooth カードから取り外し、Bluetooth カードをコンピュータから取り外します。
13. Bluetooth データケーブルをバームレストから慎重に外し、コンピュータから取り外します。

Bluetooth カードおよびケーブルの取り付け

Bluetooth カードを取り付けるには、上記の手順を逆の順序で行います。

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

コイン型バッテリー

Dell Latitude E4310 サービスマニュアル

警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。

コイン型バッテリーの取り外し



メモ: 次の図を表示するには、Adobe.com から Adobe Flash Player をインストールする必要がある場合があります。

1. [コンピュータ内部の作業を始める前に](#)の手順に従います。
2. [バッテリー](#)を取り外します。
3. [メモリア](#)を取り外します。
4. コイン型バッテリーケーブルをシステム基板のコネクターから外します。

5. コイン型バッテリー をコンピュータからスライドさせて取り出します。

コイン型バッテリーの取り付け

コイン型バッテリーを取り付けるには、上記の手順を逆の順序で行います。

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

DC 入コネクタ

Dell Latitude E4310 サービスマニュアル

警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。

DC 入コネクタの取り外し



 **メモ:** 次の図を表示するには、Adobe.com から Adobe Flash Player をインストールする必要がある場合があります。

1. [コンピュータ内部の作業を始める前に](#)の手順に従います。
2. [バッテリー](#)を取り外します。
3. [SIM カード](#)を取り外します。
4. [ExpressCard](#)を取り外します。
5. [SD メモリカード](#)を取り外します。
6. [ハードディスクドライブアセンブリ](#)を取り外します。
7. [ヒンジカバー](#)を取り外します。
8. [ミニカードのドア](#)を取り外します。
9. [ワイヤレス LAN カード](#)を取り外します。
10. [メモリドア](#)を取り外します。
11. [メモリ](#)を取り外します。
12. [コイン型バッテリー](#)を取り外します。
13. [光学ドライブ](#)を取り外します。
14. [LED カバー](#)を取り外します。
15. [キーボード](#)を取り外します。
16. [ディスプレイアセンブリ](#)を取り外します。
17. [パームレスト](#)を取り外します。
18. [システム基板](#)を取り外します。
19. DC 入コネクタのケーブルをシステム基板から外します。

20. DC 入コネクタをコンピュータから取り外します。

DC 入コネクタの取り付け

DC 入コネクタを取り付けるには、上記の手順を逆の順序で行います。

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

ExpressCard

Dell Latitude E4310 サービスマニュアル

警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。

ExpressCard の取り外し



メモ: 次の図を表示するには、Adobe.com から Adobe Flash Player をインストールする必要がある場合があります。

1. [コンピュータ内部の作業を始める前に](#)の手順に従います。
2. ExpressCard を押し込み、コンピュータから解除します。
3. ExpressCard をコンピュータから引き出します。

ExpressCard の取り付け

ExpressCard を取り付けするには、上記の手順を逆の順序で行います。

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

ディスプレイクロージャセンサー

Dell Latitude E4310 サービスマニュアル

警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。

ディスプレイクロージャセンサーの取り外し



メモ: 次の図を表示するには、Adobe.com から Adobe Flash Player をインストールする必要がある場合があります。

1. [コンピュータ内部の作業を始める前に](#)の手順に従います。
2. [バッテリー](#)を取り外します。
3. [ExpressCard](#)を取り外します。
4. [ハードディスクドライブアセンブリ](#)を取り外します。
5. [ヒンジカバー](#)を取り外します。
6. [ミニカードのドア](#)を取り外します。
7. [LED カバー](#)を取り外します。
8. [キーボード](#)を取り外します。
9. [ディスプレイアセンブリ](#)を取り外します。
10. [パームレスト](#)を取り外します。
11. ディスプレイクロージャセンサーをコンピュータに固定しているネジを外します。
12. ディスプレイクロージャセンサーを持ち上げて裏返します。
13. ディスプレイクロージャセンサーからケーブルを外して、コンピュータから取り外します。

ディスプレイクロージャセンサーの取り付け

ディスプレイクロージャセンサーを取り付けるには、上記の手順を逆の順序で行います。

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

ハードディスクドライブ

Dell Latitude E4310 サービスマニュアル

警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。

ハードディスクドライブの取り外し



メモ: 次の図を表示するには、Adobe.com から Adobe Flash Player をインストールする必要がある場合があります。

1. [コンピュータ内部の作業を始める前に](#)の手順に従います。
2. [バッテリー](#)を取り外します。
3. ハードディスクドライブをコンピュータに固定しているネジを外します。
4. ハードディスクドライブをスライドさせて、コンピュータから取り外します。
5. ハードディスクドライブブラケットをハードディスクドライブに固定しているネジを外します。
6. ハードディスクドライブブラケットをハードディスクドライブから引き離します。

ハードディスクドライブの取り付け

ハードディスクドライブを取り付けるには、上記の手順を逆の順序で行います。

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

DC 入カコネクタ

Dell Latitude E4310 サービスマニュアル

警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。

ヒートシンクとプロセッサファンの取り外し



メモ: 次の図を表示するには、Adobe.com から Adobe Flash Player をインストールする必要がある場合があります。

1. [コンピュータ内部の作業を始める前に](#)の手順に従います。
2. [バッテリー](#)を取り外します。
3. [SIM カード](#)を取り外します。
4. [ExpressCard](#)を取り外します。
5. [SD メモリカード](#)を取り外します。
6. [ハードディスクドライブアセンブリ](#)を取り外します。
7. [ヒンジカバー](#)を取り外します。
8. [ミニカードのドア](#)を取り外します。
9. [ワイヤレス LAN カード](#)を取り外します。
10. [メモリア](#)を取り外します。
11. [メモリ](#)を取り外します。
12. [コイン型バッテリー](#)を取り外します。
13. [光学ドライブ](#)を取り外します。
14. [LED カバー](#)を取り外します。
15. [キーボード](#)を取り外します。
16. [ディスプレイアセンブリ](#)を取り外します。
17. [パームレスト](#)を取り外します。
18. [システム基板](#)を取り外します。
19. プロセッサファンケーブルをシステム基板から外します。
20. ヒートシンクをシステム基板に固定しているネジを緩めます。
21. ヒートシンクとプロセッサファンを、システム基板から取り外します。

ヒートシンクとプロセッサファンの取り付け

ヒートシンクとプロセッサファンを取り付けるには、上記の手順を逆の順序で行います。

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

ヒンジカバー

Dell Latitude E4310 サービスマニュアル

 **警告:** コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。

ヒンジカバーの取り外し



 **メモ:** 次の図を表示するには、Adobe.com から Adobe Flash Player をインストールする必要がある場合があります。

1. [コンピュータ内部の作業を始める前に](#)の手順に従います。
2. [バッテリー](#)を取り外します。
3. ヒンジカバーをコンピュータに固定しているネジを外します。
4. ヒンジカバーをコンピュータの後部方向にスライドさせてヒンジカバーを取り外します。
5. [手順 3](#)～[手順 4](#) を繰り返してもう一方のヒンジカバーを取り外します。

ヒンジカバーの取り付け

ヒンジカバーを取り付ける場合は、上記の手順を逆に実行してください。

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

I/O ボード

Dell Latitude E4310 サービスマニュアル

警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。

I/O ボードの取り外し



メモ: 次の図を表示するには、Adobe.com から Adobe Flash Player をインストールする必要がある場合があります。

1. [コンピュータ内部の作業を始める前に](#)の手順に従います。
2. [バッテリー](#)を取り外します。
3. [SIM カード](#)を取り外します。
4. [ExpressCard](#)を取り外します。
5. [SD メモリカード](#)を取り外します。
6. [ハードディスクドライブアセンブリ](#)を取り外します。
7. [ヒンジカバー](#)を取り外します。
8. [ミニカードのドア](#)を取り外します。
9. [ワイヤレス LAN カード](#)を取り外します。
10. [メモリア](#)を取り外します。
11. [メモリ](#)を取り外します。
12. [コイン型バッテリー](#)を取り外します。
13. [光学ドライブ](#)を取り外します。
14. [LED カバー](#)を取り外します。
15. [キーボード](#)を取り外します。
16. [ディスプレイアセンブリ](#)を取り外します。
17. [パームレスト](#)を取り外します。
18. [システム基板](#)を取り外します。
19. I/O ボードをコンピュータに固定しているネジを外します。
20. I/O ボードの左側を持ち上げます。
21. RJ-45 ポートを外側から慎重に押して I/O ボードを解除し、I/O ボードをコンピュータから取り外します。

I/O ボードの取り付け

I/O ボードを取り付けるには、上記の手順を逆の順序で行います。

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

キーボード

Dell Latitude E4310 サービスマニュアル

警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制遵守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。

キーボードの取り外し



メモ: 次の図を表示するには、Adobe.com から Adobe Flash Player をインストールする必要がある場合があります。

1. [コンピュータ内部の作業を始める前に](#)の手順に従います。
2. [バッテリー](#)を取り外します。
3. [LED カバー](#)を取り外します。
4. 表面が下になるように、コンピュータを裏返します。
5. キーボードをコンピュータの底部に固定しているネジを外します。
6. 表面が上になるように、コンピュータを表に戻します。
7. キーボードをコンピュータに固定しているネジを外します。
8. キーボードを慎重に持ち上げてキーボードの左側と右側のスナップを解除し、キーボードをコンピュータからスライドさせて取り出します。

キーボードの取り付け

キーボードを取り付けるには、上記の手順を逆の順序で行います。

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

ディスプレイアセンブリ

Dell Latitude E4310 サービスマニュアル

警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。

ディスプレイアセンブリの取り外し



メモ: 次の図を表示するには、Adobe.com から Adobe Flash Player をインストールする必要がある場合があります。

1. [コンピュータ内部の作業を始める前に](#)の手順に従います。
2. [バッテリー](#)を取り外します。
3. [ヒンジカバー](#)を取り外します。
4. [ミニカードのドア](#)を取り外します。
5. [LED カバー](#)を取り外します。
6. [キーボード](#)を取り外します。
7. ディスプレイアセンブリをコンピュータに固定しているネジを外します。
8. ワイヤレス LAN とワイヤレス WAN のアンテナケーブルを、コンピュータの配線ガイドから解除します。
9. ディスプレイを大きく広げた状態で、ワイヤレス LAN とワイヤレス WAN のケーブルをシステム基板の開口部から押し出します。
10. コンピュータを表に返し、ワイヤレス LAN、ワイヤレス WAN、およびウルトワイドバンド(UWB)ケーブルをコンピューター上の配線経路から解除します。
11. ディスプレイケーブルをコンピュータに固定しているネジを緩めます。
12. ディスプレイケーブルをシステム基板のコネクタから取り外します。
13. ディスプレイアセンブリを持ち上げてコンピュータから取り外します。

ディスプレイアセンブリの取り付け

ディスプレイアセンブリを取り付けるには、上記の手順を逆の順序で行います。

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

ディスプレイベゼル

Dell Latitude E4310 サービスマニュアル

警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。

ディスプレイベゼルの取り外し



メモ: 次の図を表示するには、Adobe.com から Adobe Flash Player をインストールする必要がある場合があります。

1. [コンピュータ内部の作業を始める前に](#)の手順に従います。
2. [バッテリー](#)を取り外します。
3. 底部から順にプラスチッククランプを使用してディスプレイベゼルをディスプレイアセンブリから慎重に外します。
4. すべてのスナップを緩めたら、ディスプレイベゼルをディスプレイアセンブリから取り外します。

ディスプレイベゼルの取り付け

ディスプレイベゼルを取り付けるには、上記の手順を逆の順序で行います。

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

ディスプレイパネル

Dell Latitude E4310 サービスマニュアル

警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制遵守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。

ディスプレイパネルの取り外し



メモ: 次の図を表示するには、Adobe.com から Adobe Flash Player をインストールする必要がある場合があります。

1. [コンピュータ内部の作業を始める前に](#)の手順に従います。
2. [バッテリー](#)を取り外します。
3. [ディスプレイベゼル](#)を取り外します。
4. ディスプレイパネルをコンピュータに固定しているネジを外します。
5. ディスプレイパネルを裏返して、キーボード上に慎重に置きます。
6. マイラタブを解除して、ディスプレイケーブルをディスプレイパネル上のコネクタから外します。
7. ディスプレイパネルをコンピュータから取り外します。
8. 左のディスプレイブラケットをディスプレイパネルに固定しているネジを外します。
9. 右のディスプレイブラケットをディスプレイパネルに固定しているネジを外します。
10. ブラケットをディスプレイパネルから取り外します。

ディスプレイパネルの取り付け

ディスプレイパネルを取り付けるには、上記の手順を逆の順序で行います。

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

光学ドライブ

Dell Latitude E4310 サービスマニュアル

警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制遵守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。

光学ドライブの取り外し



メモ: 次の図を表示するには、Adobe.com から Adobe Flash Player をインストールする必要がある場合があります。

1. [コンピュータ内部の作業を始める前に](#)の手順に従います。
2. [バッテリー](#)を取り外します。
3. [メモリア](#)を取り外します。
4. 光学ドライブをコンピュータに固定しているネジを外します。
5. 金属のタブを慎重に持ち上げて、光学ドライブを外側に押し出します。
6. 光学ドライブをコンピュータから引き出します。

光学ドライブの取り付け

光学ドライブを取り付けるには、上記の手順を逆の順序で行います。

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

メモリ

Dell Latitude E4310 サービスマニュアル

警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制遵守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。

メモリの取り外し



 **メモ:** 次の図を表示するには、Adobe.com から Adobe Flash Player をインストールする必要がある場合があります。

1. [コンピュータ内部の作業を始める前に](#)の手順に従います。
 2. [バッテリー](#)を取り外します。
 3. [メモリドア](#)を取り外します。
 4. メモリ固定クリップを押し広げて、メモリモジュールを取り外します。
-
5. システム基板のコネクタからメモリモジュールをスライドさせて取り外します。

メモリの取り付け

メモリを取り付けるには、上記の手順を逆の順序で実行します。

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

メモリドア

Dell Latitude E4310 サービスマニュアル

警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。

メモリドアの取り外し



 **メモ:** 次の図を表示するには、Adobe.com から Adobe Flash Player をインストールする必要がある場合があります。

1. [コンピュータ内部の作業を始める前に](#)の手順に従います。
2. [バッテリー](#)を取り外します。
3. メモリドアをコンピュータに固定しているネジを緩めます。
4. メモリドアを持ち上げて、コンピュータから取り外します。

メモリドアの取り付け

メモリモジュールを取り付けるには、上記の手順を逆の順序で行います。

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

マイク基板

Dell Latitude E4310 サービスマニュアル

警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。

マイク基板の取り外し



メモ: 次の図を表示するには、Adobe.com から Adobe Flash Player をインストールする必要がある場合があります。

1. [コンピュータ内部の作業を始める前に](#)の手順に従います。
2. [バッテリー](#)を取り外します。
3. [ディスプレイベゼル](#)を取り外します。
4. [ディスプレイパネル](#)を取り外します。
5. プラスチックスクライブを使用して、ディスプレイカバーからマイク基板を慎重に取り外します。

6. マイクケーブルをマイク基板のコネクタから外します。

7. マイク基板をコンピュータから取り外します。

マイク基板の取り付け

マイク基板を取り付けるには、上記の手順を逆の順序で行います。

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

ミニカードドア

Dell Latitude E4310 サービスマニュアル

 **警告:** コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。

ミニカードドアの取り外し



 **メモ:** 次の図を表示するには、Adobe.com から Adobe Flash Player をインストールする必要がある場合があります。

1. [コンピュータ内部の作業を始める前に](#)の手順に従います。
2. [バッテリー](#)を取り外します。
3. ミニカードドアをコンピュータに固定しているネジを緩めます。
4. ミニカードドアを持ち上げて、コンピュータから取り外します。

ミニカードドアの取り付け

ミニカードドアを取り付けるには、上記の手順を逆の順序で行います。

[目次に戻る](#)


[目次に戻る](#)

パームレスト

Dell Latitude E4310 サービスマニュアル

警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。

パームレストの取り外し



メモ: 次の図を表示するには、Adobe.com から Adobe Flash Player をインストールする必要がある場合があります。

1. [コンピュータ内部の作業を始める前に](#)の手順に従います。
2. [バッテリー](#)を取り外します。
3. [ExpressCard](#)を取り外します。
4. [ハードドライブアセンブリ](#)を取り外します。
5. [ヒンジカバー](#)を取り外します。
6. [ミニカードドア](#)を取り外します。
7. [LED カバー](#)を取り外します。
8. [キーボード](#)を取り外します。
9. [ディスプレイアセンブリ](#)を取り外します。
10. パームレストをコンピュータの底部に固定しているネジを外します。
11. コンピューターを表に返して、パームレストをコンピュータに固定しているネジを外します。
12. タッチパッド、Bluetooth、ExpressCard、ボリュームコントロール基板、および電源ボタンのケーブルを、システム基板上のそれぞれのコネクタから外します。
13. プラスチックスクライブを使用して、パームレストの両側からスナップを解除します。
14. パームレストを前方に押して、ベースから取り外します。

パームレストの取り付け

パームレストを取り付けるには、上記の手順を逆の順序で行います。

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

SIM カード

Dell Latitude E4310 サービスマニュアル

警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。

SIM カードの取り外し



メモ: 次の図を表示するには、Adobe.com から Adobe Flash Player をインストールする必要がある場合があります。

1. [コンピュータ内部の作業を始める前に](#)の手順に従います。
2. [バッテリー](#)を取り外します。
3. バッテリウォール上にある SIM カードを押し込みます。
4. SIM カードをコンピュータから引き出します。

SIM カードの取り付け

SIM カードを取り付けるには、上記の手順を逆の順序で行います。

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

SD カード

Dell Latitude E4310 サービスマニュアル

警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。

SD カードの取り外し



メモ: 次の図を表示するには、Adobe.com から Adobe Flash Player をインストールする必要がある場合があります。

1. [コンピュータ内部の作業を始める前に](#)の手順に従います。
2. SD カードを押して、コンピュータから解放します。
3. SD カードをコンピュータから引き出します。

SD カードの取り付け

SD カードを取り付けるには、上記の手順を逆の順序で行います。

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

SD メモリカード

Dell Latitude E4310 サービスマニュアル

警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。

SD メモリカードの取り外し



 **メモ:** 次の図を表示するには、Adobe.com から Adobe Flash Player をインストールする必要がある場合があります。

1. [コンピュータ内部の作業を始める前に](#)の手順に従います。
2. SD メモリカードを押し込み、コンピュータから解除します。
3. SD メモリカードをスライドさせて、コンピュータから取り出します。

SD メモリカードの取り付け

SD メモリカードを取り付けるには、上記の手順を逆の順序で行います。

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

スマートカードケージ

Dell Latitude E4310 サービスマニュアル

警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。

スマートカードケージの取り外し



メモ: 次の図を表示するには、Adobe.com から Adobe Flash Player をインストールする必要がある場合があります。

1. [コンピュータ内部の作業を始める前に](#)の手順に従います。
2. [バッテリー](#)を取り外します。
3. [ExpressCard](#) を取り外します。
4. [ハードディスクドライブアセンブリ](#)を取り外します。
5. [ヒンジカバー](#)を取り外します。
6. [ミニカードのドア](#)を取り外します。
7. [LED カバー](#)を取り外します。
8. [キーボード](#)を取り外します。
9. [ディスプレイアセンブリ](#)を取り外します。
10. [パームレスト](#)を取り外します。
11. ExpressCard データケーブルをシステム基板から外します。
12. スマートカードケージをコンピュータに固定しているネジを外します。
13. スマートカードケージを持ち上げて、コンピュータから取り外します。

スマートカードケージの取り付け

スマートカードケージを取り付けるには、上記の手順を逆の順序で行います。

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

スピーカアセンブリ

Dell Latitude E4310 サービスマニュアル

警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。

スピーカアセンブリの取り外し



メモ: 次の図を表示するには、Adobe.com から Adobe Flash Player をインストールする必要がある場合があります。

1. [コンピュータ内部の作業を始める前に](#)の手順に従います。
2. [バッテリー](#)を取り外します。
3. [ExpressCard](#)を取り外します。
4. [ハードディスクドライブアセンブリ](#)を取り外します。
5. [ヒンジカバー](#)を取り外します。
6. [ミニカードのドア](#)を取り外します。
7. [LED カバー](#)を取り外します。
8. [キーボード](#)を取り外します。
9. [ディスプレイアセンブリ](#)を取り外します。
10. [パームレスト](#)を取り外します。
11. [スマートカードケージ](#)を取り外します。
12. [ディスプレイクロージャセンサー](#)を取り外します。
13. ディスプレイクロージャセンサーケーブルをコンピュータ上の配線経路から外します。
14. スピーカアセンブリをコンピュータに固定しているネジを外します。
15. スピーカケーブルをシステム基板から外して、ケーブルをコンピュータの配線ガイドから外します。
16. コンピュータからスピーカアセンブリを持ち上げます。

スピーカアセンブリの取り付け

スピーカアセンブリを取り付けるには、上記の手順を逆の順序で行います。

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

LED カバー

Dell Latitude E4310 サービスマニュアル

警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。

LED カバーの取り外し



メモ: 次の図を表示するには、Adobe.com から Adobe Flash Player をインストールする必要がある場合があります。

1. [コンピュータ内部の作業を始める前に](#)の手順に従います。
2. [バッテリー](#)を取り外します。
3. プラスチックスクライブを使用して、右側 LED カバーの端を慎重に持ち上げます。
4. 右側 LED カバーを持ち上げて、コンピュータから取り出します。
5. プラスチックスクライブを使用して、左側 LED カバーの端を慎重に持ち上げます。
6. 左側 LED カバーを持ち上げて、コンピュータから取り出します。

LED カバーの取り付け

LED ボードを取り付けるには、上記の手順を逆の順序で行います。

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

システム基板

Dell Latitude E4310 サービスマニュアル

警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。

システム基板の取り外し



メモ: 次の図を表示するには、Adobe.com から Adobe Flash Player をインストールする必要がある場合があります。

1. [コンピュータ内部の作業を始める前に](#)の手順に従います。
 2. [バッテリー](#)を取り外します。
 3. [SIM カード](#)を取り外します。
 4. [ExpressCard](#)を取り外します。
 5. [SD メモリカード](#)を取り外します。
 6. [ハードディスクドライブアセンブリ](#)を取り外します。
 7. [ヒンジカバー](#)を取り外します。
 8. [ミニ カードのドア](#)を取り外します。
 9. [ワイヤレス LAN カード](#)を取り外します。
 10. [メモリドア](#)を取り外します。
 11. [メモリ](#)を取り外します。
 12. [コイン型バッテリー](#)を取り外します。
 13. [光学ドライブ](#)を取り外します。
 14. [LED カバー](#)を取り外します。
 15. [キーボード](#)を取り外します。
 16. [ディスプレイアセンブリ](#)を取り外します。
 17. [パームレスト](#)を取り外します。
 18. スマートカードとスピーカーケーブルをシステム基板から外します。
-
19. システム基板をシャーシに固定しているネジを外します。
-
20. システム基板の右側を持ち上げて、I/Oボードと TAA ボードから外します。
-
21. システム基板をコンピュータから取り外します。

システム基板の取り付け

メモ: システム基板の交換時には必ず TAA ボードも交換する必要があります。

システム基板を取り付けるには、上記の手順を逆の順序で行います。

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

UWB/Latitude ON フラッシュカード

Dell Latitude E4310 サービスマニュアル

警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。

UWB/Latitude ON フラッシュカードの取り外し



メモ: 次の図を表示するには、Adobe.com から Adobe Flash Player をインストールする必要がある場合があります。

1. [コンピュータ内部の作業を始める前に](#)の手順に従います。
2. [バッテリー](#)を取り外します。
3. [LED カバー](#)を取り外します。
4. [キーボード](#)を取り外します。
5. UWB カードを取り外す場合は、UWB カードからケーブルを外します。
6. UWB/Latitude ON フラッシュカードをコンピュータに固定しているネジを外します。
7. UWB/Latitude ON フラッシュカードをコンピュータから取り外します。

UWB/Latitude ON フラッシュカードの取り付け

Latitude ON フラッシュカードを取り付けるには、上記の手順を逆の順序で行います。

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

ワイヤレス LAN カード

Dell Latitude E4310 サービスマニュアル

警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。

ワイヤレス LAN カードの取り外し



メモ: 次の図を表示するには、Adobe.com から Adobe Flash Player をインストールする必要がある場合があります。

1. [コンピュータ内部の作業を始める前に](#)の手順に従います。
 2. [バッテリー](#)を取り外します。
 3. [メモリア](#)を取り外します。
 4. アンテナケーブルをワイヤレス LAN カードから外します。
-
5. ワイヤレス LAN カードをコンピュータに固定しているネジを外します。
 6. ワイヤレス LAN をコンピュータから取り外します。

ワイヤレス LAN カードの取り付け

ワイヤレス LAN カードを取り付けるには、上記の手順を逆の順序で行います。

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

ワイヤレス WAN カード

Dell Latitude E4310 サービスマニュアル

警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。

ワイヤレス WAN カードの取り外し



メモ: 次の図を表示するには、Adobe.com から Adobe Flash Player をインストールする必要がある場合があります。

1. [コンピュータ内部の作業を始める前に](#)の手順に従います。
 2. [バッテリー](#)を取り外します。
 3. [ミニカードのドア](#)を取り外します。
 4. アンテナケーブルをワイヤレス WAN カードから外します。
-
5. ワイヤレス WAN カードをコンピュータに固定しているネジを外します。
-
6. コンピュータからワイヤレス WAN カードを取り外します。

ワイヤレス WAN カードの取り付け

ワイヤレス WAN カードを取り付けるには、上記の手順を逆の順序で行います。

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

コンピュータ内部の作業

Dell Latitude E4310 サービスマニュアル


- [コンピュータ内部の作業を始める前に](#)
- [奨励するツール](#)
- [コンピュータの電源を切る方法](#)
- [コンピュータ内部の作業の後で](#)


コンピュータ内部の作業を始める前に


コンピュータの損傷を防ぎ、ご自身を危険から守るため、次の安全に関する注意事項に従ってください。特に指示がない限り、本書に記されている各手順では、以下の条件を満たしていることを前提とします。


- 1 本項で指定されたすべての手順が実行されていること。
- 1 お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んでいること。
- 1 コンポーネントを交換するか、または別途購入している場合は、取り外し手順と逆の順序で取り付けができること。


 **警告:** コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制遵守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。

 **注意:** 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルに認可されていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属しているマニュアルの「安全にお使いいただくために」をお読みになり、指示に従ってください。

 **注意:** 静電気放出を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、またはコンピュータの裏面にあるコネクタなどの塗装されていない金属面に定期的に触れて、静電気を身体から除去してください。


 **注意:** コンポーネントやカードの取り扱いには十分注意してください。カードのコンポーネントや接点には触れないでください。カードを持つ際は縁を持つか、金属製の取り付けブラケットの部分を持ってください。プロセッサなどのコンポーネントは、ピンではなく縁を持つようにしてください。

 **注意:** ケーブルを外す際には、ケーブルそのものを引っ張らず、コネクタまたはそのプルタブを持って引き抜いてください。ロックタブ付きのコネクタがあるケーブルもあります。このタイプのケーブルを外すときは、ロックタブを押し込んでケーブルを抜きます。コネクタを外すときは、コネクタのピンを曲げないようにまっすぐに引き抜きます。また、ケーブルを接続する際は、両方のコネクタの向きが合っていることを確認してください。


 **メモ:** お使いのコンピュータの色および一部のコンポーネントは、本書で示されているものと異なる場合があります。

コンピュータの損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業を始める前に、次の手順を実行します。


1. コンピュータのカバーに傷つかないように、作業台が平らであり、汚れていないことを確認します。
2. コンピュータの電源を切ります ([コンピュータの電源を切る方法](#)を参照)。
3. コンピュータがドッキングデバイスに接続されている場合は、ドッキングを解除します。
4. コンピュータからすべてのネットワークケーブルを外します。


 **注意:** ネットワークケーブルを外すには、まずケーブルのプラグをコンピュータから外し、次にネットワークデバイスから外します。

5. コンピュータ、および取り付けられているすべてのデバイスをコンセントから外します。
6. アダプタがある場合は、コンピュータから外します。
7. ディスプレイを閉じ、平らな作業台の上でコンピュータを裏返します。

 **注意:** システム基板の損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業を行う前にメインバッテリーを取り外してください。

8. メイン**バッテリー**を取り外します。
9. コンピュータを表向きに戻します。
10. ディスプレイを開きます。
11. 電源ボタンを押して、システム基板の静電気を除去します。

 **注意:** 感電防止のため、ディスプレイを開く前に必ず、コンピュータの電源プラグをコンセントから抜いてください。

 **注意:** コンピュータ内部の部品に触れる前に、コンピュータ背面の金属部など塗装されていない金属面に触れて、身体の静電気を除去してください。作業中も、塗装されていない金属面に定期的に触れて、内蔵コンポーネントを損傷するおそれのある静電気を除去してください。

奨励するツール

本書で説明する操作には、以下のツールが必要です。

- 1 小型のマイナスドライバ
- 1 #0 プラスドライバ
- 1 #1 プラスドライバ
- 1 小型のプラスチックスライバ

コンピュータの電源を切る方法

 **注意:** データの損失を防ぐため、開いているすべてのファイルを保存してから閉じ、実行中のすべてのプログラムを終了してから、コンピュータの電源を切ります。


1. 次の手順でオペレーティングシステムをシャットダウンします。

- 1 Windows 7 の場合

Start(スタート)  をクリックし、次に Shut Down(シャットダウン)をクリックします。



1 Windows Vista の場合

Start(スタート)をクリックし、、次に示す Start(スタート)メニューの右下の矢印、Shut Down(シャットダウン)の順にクリックします。



1 Windows XP の場合


スタート、終了オプション、電源を切る の順にクリックします。

オペレーティングシステムのシャットダウン処理が完了すると、コンピュータの電源が切れます。


2. コンピュータとすべての周辺機器の電源が切れていることを確認します。オペレーティングシステムをシャットダウンした際にコンピュータおよび取り付けられているデバイスの電源が自動的に切れなかった場合は、電源ボタンを 4 秒以上押し続けて電源を切ります。

コンピュータ内部の作業の後で

交換(取り付け)作業が完了したら、コンピュータの電源を入れる前に、外付けデバイス、カード、ケーブルを接続したか確認してください。

 **注意:** コンピュータの損傷を防ぐため、バッテリーは必ず本製品専用のものを使用してください。他の Dell コンピュータ用のバッテリーは使用しないでください。

1. ポートリプリケータ、バッテリースライス、メディアベースなどの外付けデバイスを接続し、ExpressCard などのカードを取り付けます。
2. 電話線、またはネットワークケーブルをコンピュータに接続します。

 **注意:** ネットワークケーブルを接続するには、ケーブルを最初にネットワークデバイスに差し込み、次にコンピュータに差し込みます。

3. [バッテリー](#)を取り付けます。
4. コンピュータ、および取り付けられているすべてのデバイスを電源に接続します。
5. コンピュータの電源を入れます。

[目次に戻る](#)